

## Monteringsvejledning Balustrade

### **Bundliste :**

Bundstykkerne kan oplægges i en frostfast fliseklæber (f.eks. Combifix fra Alfix) eller en cementmørtel afhængig af underlagets ujævnheder. Enderne klæbes ligeledes. Husk der skal tages hensyn til at bortledning af vand fra større overflader skal kunne afledes evt. gennem 15-20 mm elrør istøbt under bundliste. Bundlisten tilpasses i længden ved afkortning med diamantskærer. Det er i øvrigt vigtigt at være omhyggelig med at holde bundlisten ret, da det ellers vil give problemer senere med toplisten.

### **Balustre :**

Balustrene monteres til top og bundliste med frostsikker fliseklæber. For at øge stabiliteten i længere fritstående rækværk bør der ibores nogle rustfrie armeringsjern (f.eks. 5 mm x 120-150 mm lange) i top og bund af balustre som isættes med klæber.

### **Topliste :**

Toplisten kan herefter monteres og med klæber og de hullerne i enden af toplisten udstøbes med cementmørtel.

### **Trappeløb:**

Ved trappeløb tilskæres balustrene i smig som billede. Og monteres på samme måde som øvrige balustre.

### **Generelt :**

Hvor der bruges firkantede hjørnestykker kan der ligeledes ibores armeringsjern som ved balustre, hvorefter hullet der er i hjørnerne udfyldes med beton.

Efter monteringen males rækværket i ønsket farve med en egnet murlaling.

